

## Montageanleitung Senderpult für MC-20

Bitte vor der Montage beachten, dass die beim Senderset beiliegenden Gummistreifen in den unteren Nuten angebracht werden, damit der Sender satt im Senderpult sitzt.



Das Klettband ist zur Befestigung des Senders im Pult vorgesehen. Um es perfekt einzupassen empfehlen wir:



Das Flauschband mit Unterbrechungen (z.B. Papierstreifen - siehe Foto) darauf zu legen.

Erst dann die Schutzfolie des Klebestreifens des Flauschbandes abziehen



Dann den Sender wie folgt in das Senderpult eindrücken.

So wird das Flauschband an der richtigen Stelle fixiert und durch die Papierstreifenabdeckungen ist die Kletthaftung bei der Befestigung nicht zu stark, damit das Flauschband beim ersten Lösen auch am Sender kleben bleibt, bis es richtig mit dem Sender verbunden ist.



Bitte das Flauschband nochmal fest am Sender andrücken und in gewissen Zeitabständen immer wieder den festen Halt des Senders im Senderpult prüfen.

Für den Smartphonehalter haben wir kein Klettband beigefügt, da wir empfehlen für das jeweilige Smartphone eine Hartschale zu kaufen, die dann am Smartphonehalter nach Ihren Vorstellungen befestigt werden kann.



Damit der Sender samt Senderpult einschließlich des Haltebügels in den Original-Senderkoffer passt, sind nur noch kleine Anpassungen nötig. (s. Foto)

## Montageanleitung für die Befestigung des Wetterschutzes am Senderpult



Die seitlichen Abdeckungen am Senderpult vorsichtig entfernen.



Die Mutter M5 in die vorhergesehene Ausparung an der Unterseite des Pultes z.B. mit einer Heißklebepistole festkleben, damit die Mutter beim späteren Lösen des Wetterschutzes nicht herausfallen kann.

Für die Montage evtl. den Bügel mit einem weichen Tuch abdecken, bevor die Haube über das Pult gelegt wird.



Die Wetterschutzhaube an den Rändelschrauben greifen, etwas auseinanderziehen und in die Bohrungen des Pultes einfädeln und festschrauben.



Beim Herunterklappen rastet die Haube automatisch an der Nase ein oder kann durch Anziehen der Rändelschrauben in jeder gewünschten Position stufenlos arretiert werden. Die Haube kann z.B. beim Start eines Segelflugzeugs hochgeklappt werden, damit die Hände schnellstmöglich und ohne Hindernis die Knüppel erreichen können. Nach erfolgreichem Start und sicherer Fluglage, kann die Haube ganz leicht heruntergezogen werden, sie hängt sich dann von selbst in die Nase ein.

Damit der Sender mit Pult und Wetterschutz in den Original-Senderkoffer passt, ist nur ein Handgriff nötig:



Die Haube leicht nach vorne kippen, von der Nase wegziehen, dann senkt sich die Haube weit genug über den Bügel und das gesamte System hat genügend Platz im Koffer.

Die Schaumeinlagen müssen ggf. noch angepasst werden.



Wir empfehlen für den Transport, zwischen Bügel und Haube ein weiches Tuch zu legen, um die Haube vor evtl. Kratzern zu schützen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Premium-Senderpult

**KonForm** GmbH  
Wilhelmstrasse 162/20  
D-72805 Lichtenstein

[www.sender-pult.de](http://www.sender-pult.de)  
[www.konform-formenbau.de](http://www.konform-formenbau.de)